
TP4
GND
TP3
GND
J1
Trig
In
J3 Trig Mon
J4 Trig A
J5 Trig B
Clk
In
J2
J6
+5V GND
TP5
GND
TP1
3.3V
TP2
GND
S1
D0
D9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7343-31
7343-31
LED1
+3.3V
PIPII IT BPG
TRIGGER
SYNCHRONIZER
BOARD


R14
R8
R15
C11
R26
C12
R27
C19
C18